

راهنمای فارسی

Apple iPad 2



تهیه شده در بخش تحقیق و توسعه شرکت شاب



آدرس : چیذر ، میدان ندا ، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



راهنمای کلیدها

۱- دوربین جلویی
۲- صفحه لمسی*
۳- کلید بازگشت به صفحه اصلی
۴- کلید روشن/خاموش
۵- دوربین پشتی
۶- قفل چرخش صفحه نمایش/حالت بی صدا
۷- کلید افزایش و کاهش
۸- محل اتصال هدفن
۹- اسپیکر داخلی
۱۰- محل اتصال کابل USB

* صفحه نمایش دستگاه لمسی است .


نصب نرم افزار iTunes و اتصال اولیه دستگاه به کامپیوتر

وارد سایت www.apple.com/iTunes شده و نرم افزار iTunes را دانلود و نصب نمایید . سپس دستگاه خود را توسط کابل USB به کامپیوتر متصل نموده و مطابق دستور العمل روی صفحه نمایش جهت رجیستر کردن دستگاه عمل کنید . در منوی باز شده با کلیک کردن روی هر کدام از منوهای بالای صفحه می توانید تنظیماتی از قبیل نحوه انتقال اطلاعات و غیره را انجام دهید .

توجه : جهت استفاده از امکانات **iTunes Store** باید دستگاه خود را **Register** (ثبت) نمایید . برای این کار، هنگام اتصال دستگاه مطابق دستورالعمل روی صفحه عمل کنید .

شارژ دستگاه

دستگاه دارای باتری قابل شارژ داخلی می باشد. دستگاه را می توان به روش زیر شارژ نمود: توسط شارژر .

زمان مورد نیاز جهت شارژ دستگاه ۴ ساعت می باشد (۲.۵ ساعت = ۸۰٪ شارژ) . در هنگام شارژ به علامت مقدار باتری در بالای صفحه  توجه کنید. هرگاه علامت ظاهر شد، دستگاه کاملاً شارژ شده و می توان آنرا از کامپیوتر جدا کرد.

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه ، دکمه بالای دستگاه (کلید ۴ در جدول راهنما) را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا آرم اپل ظاهر گردد. برای خاموش کردن نیز کلید ۴ را فشار داده و نگهدارید تا صفحه ای با عنوان **Slide to Power Off** ظاهر گردد سپس فلش کنار متن را تا انتها بکشید .

قفل دستگاه

با یکبار فشار دادن کلید ۴، دستگاه قفل می گردد . برای خارج شدن از این حالت کلید ۴ را یکبار دیگر فشار داده و فلش کنار متن **Slide to unlock** را تا انتها بکشید .



استفاده از صفحه نمایش لمسی

در صفحه نمایش، آیکون مورد نظر را لمس نمایید. وارد صفحه مورد نظر شده و با حرکت انگشت روی صفحه به سمت راست یا چپ و در بعضی منوها با حرکت به سمت بالا یا پایین می توانید روی آیکونها حرکت کنید. برای برگشت به صفحه اصلی کلید پایین دستگاه (کلید ۳) را فشار دهید. پس از ورود به هر منوی جدید، نام منوی قبلی در گوشه سمت چپ و بالای صفحه نمایش داده می شود و کافی است که برای برگشت به عقب آن را لمس نمایید.

انتقال اطلاعات به iTunes

ابتدا اطلاعات (موزیک، فیلم و ...) مورد نظر باید به iTunes Library منتقل گردند. سه روش برای انتقال فایلها به iTunes وجود دارد:

- ۱) خرید موزیک، فیلم و غیره یا دریافت از اینترنت توسط iTunes Store.
 - برای خرید یا دریافت موزیک از اینترنت به کارت اعتباری و ارتباط پرسرعت اینترنت نیاز است.
 - ۲) انتقال موزیکهای داخل CD.
 - CD را داخل درایو قرار دهید و نرم افزار iTunes را اجرا کنید. سپس File → Import و در پنجره باز شده آهنگ مورد نظر را انتخاب و گزینه Open را کلیک نمایید.
 - ۳) انتقال فایلهای موجود در کامپیوتر، به روش زیر امکان پذیر است:
- ۱) Drag کردن (کشیدن فایل) موزیک و فیلم به Library ۲) در نرم افزار iTunes وارد منوی File شده و یکی از دو گزینه Add file Or folder to Library را انتخاب کرده و در پنجره باز شده موزیک یا فایل مورد نظر را انتخاب نمایید.

انتقال اطلاعات به دستگاه

جهت انتقال اطلاعات حتماً باید از نرم افزار iTunes استفاده کنید. در غیر این صورت فایلهای کپی شده قابل استفاده نخواهند بود.

نکته : جهت انتقال اطلاعات (موزیک، فیلم و عکس) باید آنها را به فرمت قابل قبول تبدیل کرده و سپس به iTunes انتقال داد .

نکته : قبل از انتقال اطلاعات باید آنها را Folder بندی کرد .

نحوه انتقال موزیک

جهت انتخاب حالت اتوماتیک یا دستی انتقال اطلاعات ، برنامه iTunes را باز کرده و روی آیکون **iPod shuffle** کلیک نموده و منوی **Summery** را انتخاب کنید .

(۱) هماهنگ سازی اتوماتیک اطلاعات : موزیک و فیلم ، بصورت اتوماتیک به دستگاه منتقل می شود. هر تغییری (اضافه یا حذف اطلاعات) که در اطلاعات iTunes داده شود، هر زمان که دستگاه به کامپیوتر متصل شود کل اطلاعات قبلی پاک شده و دوباره کپی می شود . (روی آیکون دستگاه (iPod touch) کلیک کرده و وارد هر کدام از منوهای Music و Movies و غیره شده و آیکون Sync Music/Movies/Photos... را تیک دار نموده و روی Apply کلیک کنید) .

(۲) هماهنگ سازی دستی اطلاعات : می توان بدون پاک شدن اطلاعات قبلی ، اطلاعات جدید را اضافه یا حذف کرد. در این حالت باید موزیک و سایر اطلاعات را از قسمت Library انتخاب کرده و به دستگاه Drag نمود .

گوش دادن به موزیک : آیکون موزیک روی دستگاه را انتخاب نموده و در پایین صفحه نمایش یکی از آیکونهای Songs ، Artists و غیره و سپس موزیک خود را انتخاب نمایید .

حذف موزیک در حالت اتوماتیک : روی آیکون دستگاه کلیک نموده و در صفحه اصلی گزینه Music را انتخاب کنید سپس در صفحه باز شده روی آیکون Sync Music کلیک کرده و در پنجره باز شده گزینه Don't Sync Music را انتخاب و در انتها روی Apply کلیک نمایید .

- هرگاه دوباره آیکون Sync Music را تیک دار نموده و Apply را کلیک کنید، موزیکها و فیلم دوباره به دستگاه منتقل می گردند .

حذف موزیک در حالت دستی : در برنامه iTunes روی آیکون دستگاه کلیک نموده و گزینه Music را انتخاب کنید سپس در لیست موزیکها ، روی موزیک مورد نظر راست کلیک نموده و گزینه Delete و در پنجره بعدی بر روی Remove کلیک کنید .

انتقال فیلم

فایل تصویری را باید به iTunes انتقال داد. برای این کار فایل را انتخاب کرده و به iTunes Library بکشید. جهت انتقال فیلم به قسمت نحوه انتقال موزیک مراجعه نمایید.

تبدیل فایل تصویری: فیلم موردنظر را در iTunes Library انتخاب کرده و گزینه Advanced و سپس Convert Selection to iPod را کلیک نمایید.

تماشای فیلم: گزینه Videos در پایین صفحه نمایش را لمس کرده و سپس فیلم مورد نظر را انتخاب نمایید. با یکبار لمس صفحه نوارهای کنترل ظاهر شده و می توان هم میزان صدا و هم فیلم را عقب و جلو کرد.

حذف فیلم در حالت اتوماتیک: کاملاً شبیه حذف موزیک می باشد. با این تفاوت که در صفحه اصلی باید گزینه Videos را انتخاب نمود.

حذف فیلم در حالت دستی: کاملاً شبیه حذف موزیک می باشد. با این تفاوت که باید گزینه Videos را انتخاب نمود.

- همچنین با اتصال دستگاه بوسیله کابل AV به تلویزیون و انجام تنظیمات می توان فیلمهای موجود در دستگاه را از طریق تلویزیون مشاهده نمود.

انتقال عکس

در iTunes از لیست اصلی روی آیکون دستگاه کلیک نموده و سپس منوی Photos را انتخاب کرده و گزینه Sync Photos from را انتخاب نمایید.

اگر تمایل به اضافه کردن کل عکسها را دارید گزینه All Photos and Albums و سپس Folder عکس مورد نظر را انتخاب و روی Apply کلیک نمایید. و اگر مایل به اضافه کردن آلبوم خاصی هستید گزینه Selected Albums و سپس آلبوم مورد نظر را انتخاب نموده و در انتها Apply را کلیک کنید.

مشاهده عکس: گزینه Photos و سپس عکس مورد نظر را انتخاب نمایید.

حذف عکس: وارد منوی Photos شده و عکس مورد نظر و سپس آیکون Delete را انتخاب نمایید.

مشاهده عکسها: در منوی Photos و با انتخاب Photo Library، کل عکسها و با انتخاب Album، فقط عکسهای موجود در آن آلبوم قابل مشاهده می باشد. با لمس هر کدام از عکسها، آن

عکس در سایز بزرگ نمایش داده می شود . در این مرحله از دکمه های کنترل ظاهر شده بر روی صفحه می توان برای اعمال تنظیمات و تغییرات مورد نظر استفاده نمود .

ایجاد Playlist

در حالت دستی : روی علامت به علاوه پایین لیست اصلی (در پایین و گوشه سمت چپ صفحه) کلیک کرده (در قسمت DEVICES ایجاد می شود) و اسم دلخواه را وارد نمایید و سپس موزیک و فیلم دلخواه خود را را به داخل آن Drag نمایید .

در حالت اتوماتیک : روی علامت به علاوه پایین لیست اصلی (در پایین و گوشه سمت چپ صفحه) کلیک کرده (در قسمت Playlist ایجاد می شود) و اسم دلخواه را وارد نمایید و سپس موزیک و فیلم دلخواه خود را را به داخل آن Drag نمایید و روی Sync کلیک کنید .
- هنگام انتقال اطلاعات Playlist ایجاد شده نیز منتقل می گردد .

ضبط صدا (Recording)

میکروفون یا هدفون را به دستگاه خود متصل نمایید . گزینه Voice memo در منوی اصلی را انتخاب نموده و دایره قرمز کنار میکروفون را لمس کرده تا عملیات ضبط آغاز گردد.
پخش ضبط انجام شده : گزینه Voice memo در منوی اصلی را انتخاب نموده و آیگون سمت راست کنار میکروفون را لمس کرده و صدای ضبط شده مورد نظر را انتخاب کنید .
حذف ضبط انجام شده : ضبط انجام شده مورد نظر را انتخاب و گزینه Delete را انتخاب نمایید

انجام تنظیمات اضافه

در منوی اصلی با انتخاب گزینه Settings و منوی General می توانید تنظیمات مختلفی مانند تنظیم زبان (International) ، تغییر اندازه فونت (Font Size) ، ساعت و تاریخ (Date&Time) ، زنگ اخبار (Alarm) ، تنظیم مقدار صدا (Sounds) و انتخاب پیش زمینه صفحه (Wallpaper) ، بلوتوث و برگشتن به تنظیمات کارخانه (Resetting) ، انجام تنظیمات مربوط به موزیک و فیلم و عکس، و ... را انجام داد.

Reset کردن دستگاه

کلید ۱ و کلید ۴ را همزمان به مدت ۱۰ ثانیه فشار داده و نگهدارید تا آپل ظاهر گردد .

اتصال به اینترنت

از طریق آنتن Wi-Fi می توان بصورت بی سیم به اینترنت متصل شد. برای ارتباط با اینترنت بی سیم در محیطهایی که این سرویس وجود دارد (فرودگاهها ، هتلها وغیره) وارد منوی Setting شده و گزینه Wi-Fi را جهت استفاده در حالت On قرار داده (در صورت عدم استفاده آن را Off نمایید) Username و پسورد را وارد نمایید(می توان توسط نرم افزار، Account جدید ایجاد نمود) .

منوهای کاربردی

از منوهای کاربردی دستگاه مانند منوی Safari (جهت جستجو در صفحات وب)، منوی Email (جهت بررسی ، ارسال و دریافت Email)، منوی YouTube (دریافت و مشاهده فیلم کوتاه از طریق اینترنت)، App Store (جستجو ، خرید و دریافت برنامه های کاربردی) ، Stocks ، Maps (نقشه) و Weather (آب و هوا) در هنگام اتصال به اینترنت می توان استفاده کرد. بعضی از این آیکونها در بعضی از کشورها قابل استفاده نمی باشد . همچنین توسط نرم افزار و آیکون iTunes Store می توان اقدام به خرید اینترنتی و دانلود موزیک و غیره نمود. که موارد دانلود شده در آیکون Podcast ذخیره می شود .

Update و Restore کردن iPad 2

برای این کار نیاز به اینترنت می باشد.

دستگاه را به کامپیوتر متصل نمایید .صفحه iTunes را باز کرده و روی آیکون دستگاه (iPad 2) و سپس روی منوی Summery کلیک نمایید و یکی از دوگزینه Update (نصب ورژن جدید نرم افزار دستگاه) یا Restore (برگشتن به تنظیمات اولیه دستگاه) را انتخاب کنید.

قطع ارتباط دستگاه با کامپیوتر

پس از اطمینان از اینکه اطلاعات بطور کامل انتقال داده شده است می‌توانید ارتباط را قطع کرده و کابل را جدا نمایید .

چند نکته ایمنی :

- (۱) در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید (خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید)
- (۲) برای شارژ دستگاه از کابل USB یا شارژر خود شرکت اپل استفاده نمایید.(شارژر متفرقه باعث سوختن دستگاه شده و آنرا را از گارانتی خارج می‌کند)
- (۳) جهت ریختن فایل حتماً از طریق نرم افزار iTunes اقدام کنید .
- (۴) دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید .
- (۵) دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید .

