

راهنمای فارسی

CREATIVE HEADPHONE WP-450



تهیه شده در بخش تحقیق و توسعه شرکت شاب

آدرس: تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com



مشخصات:



- ۱- کلید روشن و خاموش
- ۲- کلید پخش و قطع موسیقی
- ۳- نگهدارنده سر قابل تنظیم و تا شو
- ۴- نگهدارنده سر از جنس چرم
- ۵- کلید تنظیم صدا (کاهش و افزایش)
- ۶- کلید عقب/جلو بردن موسیقی

قابلیتهای کلیدی :

- طراحی ارگونمیک
- نگهدارنده سر از جنس چرم برای راحتی بیشتر
- بدون نیاز به نصب درایور

حداقل سیستم مورد نیاز :

- ویندوز 7 , Vista , XP
- پورت USB برای لرزاننده
- جک استاندارد صدا (3.5 mm)

مشخصات فنی :

- وزن ۳۵۰ گرم
- ابعاد ۱۹۰ × ۹۰ × ۱۹۵ میلی متر
- فرکانس پاسخ گویی 20 Hz ~ 20KHz
- مقاومت 32Ω
- حساسیت 105dB+ -4dB در فرکانس 1KHz
- اعوجاج کمتر از ۳٪ در فرکانس 1KHz برای توان 1mW
- طول کابل دو متر

طراحی ارگونومیک :

طراحی مناسب و راحت برای استفاده بلند مدت.

حفظ دمای مناسب برای استفاده بلند مدت.

نکات ایمنی :

- از زمین خوردن و ریختن مایعات به روی هدفون جلوگیری کنید.
- از کشیده شدن کابل جلوگیری کنید.
- در صورت بروز هرگونه اشکال فقط به نمایندگی مراجعه فرمایید.

Button	Function
 Multifunction (Power/Pair/Call)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Power: برای روشن نمودن دستگاه، این دکمه را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. همچنین برای خاموش کردن نیز، آنرا به مدت ۳ ثانیه فشرده و نگه دارید. ▪ Pair: برای فعال نمودن حالت بلوتوث، این دکمه را در حالت خاموش دستگاه، فشار داده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. ▪ Call: برای تماس صوتی، این دکمه را به مدت ۱ ثانیه بفشارید. برای تکرار تماس قبلی، آنرا فشرده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. برای قطع تماس در حال صحبت کافیست یکبار آنرا بفشارید. برای رد کردن تماس آنرا به فشرده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. برای پشت خط نگه داشتن تماس، این دکمه را دوبار بصورت متوالی بفشارید. برای فعال سازی 3way call، این دکمه را به هم‌رته دکمه + فشار دهید.
 Play/Pause	<ul style="list-style-type: none"> ▪ برای پخش آهنگ آنرا یکبار فشار دهید. ▪ برای قطع آهنگ آنرا دوباره فشار دهید.
 Next/Forward  Previous/Backward	<ul style="list-style-type: none"> ▪ برای رفتن به آهنگ بعدی، آنرا یکبار فشار دهید. ▪ برای رفتن به آهنگ قبلی، آنرا یکبار فشار دهید.
 Volume Up/Volume Down	<p>کلید تنظیم صدا (کاهش و افزایش): برای افزایش صدا کلید +، و برای کم کردن آن، از کلید - استفاده کنید. برای قطع صدا و میکروفن این دو دکمه را هم‌زمان بفشارید.</p>

Light Indicator	Function
Right Ear Cup Light Indicator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Green and blinks slowly: Automatically searches and attempts to connect to the last paired device. ▪ Blue and blinks slowly: The headset is connected to a paired device. ▪ Blue and blinks rapidly: The headset is in pairing mode and is ready to pair with a new device. ▪ Blue and flashes twice: When muting the microphone during a call. ▪ Red and blinks twice: When powering off the headset. ▪ Red and blinks slowly: Low battery level. This is accompanied by a beep tone every 2 minutes.
Left Ear Cup Light Indicator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Red means the headset is charging. ▪ Green means headset is fully charged.

Connector/Port	Function
Micro-USB charging connector	Use the supplied USB cable for charging the headset via a laptop or computer.
Invisible Microphone	Noise suppression microphone for clearer voice communication.