

راهنمای فارسی

SlimStar i8050



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیتزر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com



حداقل سیستم مورد نیاز:

۱. حداقل پردازنده مورد نیاز: Intel Core™2 Duo, AMD Athlon 64x2 Dual Core

۲. ویندوزهای سازگار: 8, 7, Vista, Windows Xp

۳. رم مورد نیاز: 1 GB

۴. فضای دیسک مورد نیاز: 600 MB

۵. USB Connector

حداقل سیستم مورد نیاز برای Mac os

۱. حداقل پردازنده Intel Core 2 Duo processor 2.8 GHz

۲. ورژن سیستم عامل Mac OS X 10.6 and above

۳. حداقل رم مورد نیاز 1 GB RAM

۴. فضای دیسک مورد نیاز: 600 MB of free hard disk space

۵. Available USB 2.0 port

طرز استفاده از دستگاه

۱. توجه داشته باشید باتری های که استفاده می کنید باید حتما AAA الکالاین باشند
۲. یک باتری برای کیبورد و یک باتری برای موس
۳. دانگل را به پورت USB متصل کرده تا شناسایی شود
۴. کلید پاور موس را در حالت روشن قرار دهید

کلیدهای میانبر

FN+F1	my computer
FN+F2	desktop
FN+F3	mail
FN+F4	INTERNET Explorer
FN+F5	MY FAVORITE
FN+F6	حرکت بین نرم افزارها
FN+F7	بستن صفحه
FN+F8	صفحه جستوجو
FN+F9	زیاد کردن صدا
FN+F10	کم کردن صدا
FN+11	قطع کردن صدا
FN+12	باز کردن صفحه فیسبوک



نکات ایمنی:

۱. در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید و خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید .
۲. دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید .
۳. از ضربه زدن به دستگاه خودداری کنید .
۴. دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید .
۵. از باتری های استاندارد استفاده شود