

راهنمای فارسی

Genius Media Pointer 100



تهیه شده در بخش تحقیق و توسعه شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com



طریقه نصب و استفاده از پرزنتر:

- (۱) باتری ها را درون محفظه مخصوص قرار دهید.
- (۲) گیرنده مربوطه را به پورت USB وصل کنید.

راهنمای کلید:

- (۱) F5 / ESC : شروع نمایش / پایان نمایش
- (۲) صفحه خالی
- (۳) صفحه قبل
- (۴) صفحه بعد
- (۵) نشانگر نوری



مشخصات فنی:

- پشتیبانی از درگاه ارتباطی USB
تکنولوژی گیرنده منحصر به فرد (2.4 GHz DSSS) استفاده شده در این پرزنتر، تا فاصله ۱۰ متر را پشتیبانی میکند.
ابعاد دستگاه: 105*38*18 mm
وزن دستگاه: 157 گرم

حداقل سیستم عامل مورد نیاز:

- سیستم عامل 7 Windows / VISTA / XP / Mac OS 10.2 و بالاتر
- قابلیت پشتیبانی از پورت USB

محتوی داخل جعبه:

- ۱- دستگاه شناسه پرزنتر (Media Pointer 100)
- ۲- گیرنده (با امکان قرارگرفتن داخل دستگاه در هنگام جابجایی)
- ۳- دو عدد باتری با سایز AAA
- ۴- دفترچه راهنما

نکات ایمنی:

- در صورت بروز مشکل حتماً به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید (خود اقدام به تعمیر یا دستکاری دستگاه نکنید)
- دستگاه خود را در معرض دمای بالا قرار ندهید .
- دستگاه خود را در معرض رطوبت یا آب قرار ندهید .
- از خیره نگاه کردن به نور لیزر دستگاه خودداری کنید.



توجه:

شناسه پرزنتر غیر قابل تغییر میباشد و هر پرزنتر شناسه منحصر به فرد خود را دارد.