

راهنمای فارسی

Mifa X181

هدفون ایرباد بی سیم میفا مدل X181



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس : تهران، چیدرز، میدان ندا ، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۱۱۸

www.shobtech.com

technical@shobtech.com



۱. هشدار :

- برای اطمینان از استفاده صحیح و عملکرد بدون مشکل، لطفاً ابتدا این دفترچه راهنمای کاربر را به دقت بخوانید.
- لطفاً محصول را در دمای اتاق استفاده و نگهداری نمایید.
- برای جلوگیری از صدمات، محصول را پرت نکنید و نیندازید.
- محصول را از هم باز نکنید یا هیچ تغییری در ساختار یا هر قطعه دیگر آن ندهید.
- لطفاً دستگاه را با یک شارژ همراه با ولتاژ مناسب شارژ کنید.
- محصول را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- باتری های داخلی گوشی و جعبه شارژ را تعویض نکنید.
- محصول را در معرض آتش، دمای بالا، نور مستقیم خورشید و غیره قرار ندهید.

۲. محتویات داخل جعبه

- یک عدد جعبه شارژ
- یک جفت هدفون
- دو عدد کلاهک گوش بزرگ
- دو عدد کلاهک گوش کوچک
- یک عدد کابل شارژ USB Type-C
- یک عدد دفترچه راهنما

۳. جعبه شارژ

برای تعویض جعبه، کابل شارژ USB را به درگاه شارژ USB-C وصل کنید.

- نشانگر باتری جعبه تعویض
 - پورت شارژ USB TYPE-C از USB آداپتور DC 5V / 1A به بالاتر برای شارژ جعبه استفاده کنید.
 - نشانگرهای قدرت جعبه: چراغ به مدت ۵ ثانیه روشن می ماند هنگام باز کردن پوشش
 - ۲۵٪ چراغ اول و چراغ روشن می ماند
 - ۵۰٪ چراغ اول و دوم روشن می ماند
 - ۷۵٪ چراغ اول، دوم و سوم روشن می ماند
 - ۱۰۰٪ هر چهار چراغ روشن می ماند
- نکته: لطفا با چشمک زدن اولین چراغ جعبه را شارژ کنید

- نشانگرهای شارژ جعبه:
 - ۰٪ - ۲۵٪ اولین چراغ چشمک می زند
 - ۲۶٪ - ۵۰٪ چراغ دوم چشمک می زند
 - ۵۱٪ تا ۷۵٪ چراغ سوم چشمک می زند
 - ۷۶٪ - ۱۰۰٪ چراغ چهارم چشمک می زند
- تمام چراغ ها پس از شارژ کامل روشن خواهند ماند.

۴. شارژ هدفون

برای شارژ گوشی، لطفا آن را در جعبه قرار دهید و درب آن را ببندید.

نکته: جعبه شارژ گوشی را در حالت کم مصرف شارژ نمی کند و همه چراغ ها خاموش می شوند. لطفا بلافاصله جعبه را شارژ کنید.

- نشانگر های شارژ گوشی

○ هدفون را در جعبه قرار دهید و درب آن را ببندید، چراغ های مربوط به سمت راست و چپ هنگام شارژ روشن می مانند و پس از شارژ کامل خاموش می شوند.

- نشانگر های LED

○ چراغ قرمز هنگام شارژ روشن می ماند و پس از شارژ کامل خاموش می شود.

۵. روشن / خاموش

- روشن کردن

○ جعبه را باز کنید، هدفون با روشن شدن نور آبی برای یک ثانیه روشن می شود. نور آبی در اولین pair شدن به سرعت چشمک می زند. و سپس به طور خودکار با یکدیگر pair می شوند. پس از pair شدن، چراغ ها به رنگ قرمز و آبی چشمک می زنند که به این معنی است که منتظر جفت شدن با تلفن هوشمند هستند.

- خاموش کردن

- هدفون ها را داخل جعبه شارژ قرار دهید و جعبه را ببندید، آنها به طور خودکار خاموش می شوند و شروع به شارژ می کنند.

- روشن کردن دستی:

- ناحیه حسگر لمسی هر هدفون را حدود ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا هدفون روشن شود. نشانگر آبی به مدت ۱ ثانیه با صدای سریع روشن می ماند.

- خاموش کردن دستی:

- ناحیه حسگر لمسی هر هدفون را حدود ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا هدفون خاموش شود. نشانگر قرمز به مدت ۲ ثانیه با صدای سریع روشن می ماند.

۶. اتصال بلوتوث

- حالت دو گوش

- پس از اتصال موفقیت آمیز هدفون ها به یکدیگر، چراغ های آنها قرمز و آبی چشمک می زند که به این معنی است که آنها منتظر جفت شدن با گوشی هوشمند هستند. بلوتوث دستگاه خود را فعال کرده و عبارت "Mifa X181" را جستجو کنید. برای اتصال آن را در لیست انتخاب کنید.

• حالت تک گوش

- یکی از هدفون ها را بیرون بیاورید، روشن می شود و چراغ قرمز و آبی چشمک می زند. بلوتوث دستگاه خود را فعال کرده و عبارت "Mifa X181" را جستجو کنید. برای اتصال آن را در لیست انتخاب کنید.

• دیگر دستورات عمل ها

- هدفون ها پس از روشن شدن، آخرین تلفن هوشمند pair شده را دوباره به طور خودکار وصل می کنند.
- اگر می خواهید آن ها را با دستگاه دیگری متصل کنید، لطفاً بلوتوث آخرین دستگاه pair شده را خاموش کنید و سپس هدفون ها برای pair شدن با دستگاه جدید در دسترس خواهند بود.
- هدفون ها را دوباره در جعبه شارژ قرار دهید تا به طور خودکار شارژ شوند.
- اگر هدفون ها به هیچ دستگاه بلوتوثی وصل نشوند، ظرف ۵ دقیقه به طور خودکار خاموش می شوند.

۷. کنترل لمسی

پس از اتصال به دستگاه هوشمند خود، می توانید هدفون ها را به صورت زیر کار کنید.

- تماس های هندزفری:

- ناحیه حسگر هر هدفون را یکبار لمس کنید تا به تماس بعدی پاسخ دهید. برای

- قطع کردن گوشی، ناحیه حسگر هر هدفون را برای ۲ ثانیه لمس کرده و نگه

دارید.

- رد تماس های تلفنی:

- برای رد تماس، ناحیه حسگر هر هدفون هدفون را ۲ ثانیه لمس کنید و نگه دارید.

- کنترل های پنخش موسیقی

- برای پنخش/مکث، ناحیه حسگر هدفون گوش راست را دو بار لمس کنید.

- برای پنخش آهنگ قبلی، ناحیه حسگر هدفون سمت چپ را سه بار لمس کنید.

- برای پنخش آهنگ قبلی، ناحیه حسگر هدفون راست را سه بار لمس کنید.

- حالت بازی:

- ناحیه حسگر هر هدفون را چهار بار لمس کنید تا وارد حالت بازی شوید، دوباره

چهار بار لمس کنید تا از حالت بازی خارج شوید.

- حالت صدای Siri:

- ناحیه حسگر هدفون سمت چپ را دو بار لمس کنید تا حالت صدای Siri فعال یا

خارج شوید.

• حذف دستگاه های جفت شده:

○ دو هدفون را در جعبه قرار دهید، دکمه جعبه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه های pair شده پاک شوند. چراغ جعبه در صورت موفقیت آمیز بودن به سرعت به مدت ۳ ثانیه چشمک می زند.

• pair کردن دستی هدفون:

○ دو هدفون را در جعبه قرار دهید، دکمه جعبه را به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا مجبور شوند با یکدیگر pair شوند. چراغ جعبه از چپ به راست ۳ بار چشمک می زند.

۸. مشخصات دستگاه

وزن جعبه شارژ: 36 گرم

وزن هر هدفون: 8.3 گرم

اندازه جعبه شارژ: 58 * 46.5 * 28 میلی متر

اندازه هدفون: 35.7 * 16 * 21 میلی متر

• صدا

- بلندگو: $10 \Phi 1pc$ میلی متر بلندگو با برد کامل
- ساختار آکوستیک: در گوش
- بلندگو: 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز
- مقاومت: $32 \Omega \pm 15\%$
- حداکثر توان خروجی: 10mW

• بلوتوث

- نسخه بلوتوث: بلوتوث ۵,۰
- فرکانس بلوتوث: 2.4 – 2.48 گیگاهرتز
- محدوده کار بلوتوث: $10M <$
- پروتکل بلوتوث: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- فرمت BT پشتیبانی شده: AAC، SBC
- حساسیت: $-82dBm <$
- $90dB \leq S/N$

• میکروفون

- میکروفون شفاف همه جانبه
- حساسیت: $-42 \pm 1dB$

• باتری

- باتری هر هدفون: 40 میلی آمپر ساعت
- باتری جعبه شارژ: 500 میلی آمپر ساعت
- زمان شارژ هدفون: 1.2 ساعت
- مدت زمان شارژ جعبه شارژ: حدود 2 ساعت