

## MuVo V100

نحوه به روز رسانی نرم افزار دستگاه شما:

۱. فایل **MuVoV100\_PCFW\_L19\_1\_05\_01.EXE** را روی هارد دیسک کامپیوتر خود دانلود کنید.  
نکته: در هنگام دریافت فایل با دو گزینه **Run** و **Save** روبرو هستید، برای جلوگیری از بروز مشکل حتما گزینه ذخیره (**Save**) را انتخاب نمایید.
۲. تمام پنجره های در حال اجرا و برنامه ها ویندوز را ببندید. (در زمان نصب هیچ برنامه ای در حال اجرا نباشد)
۳. پخش کننده را از طریق پورت **USB** به کامپیوتر وصل کنید.
۴. فایل دانلود شده را اجرا کنید ( در صورت نیاز باید ابتدا دستگاه را فرمت کنید ) و گزینه **Start** را کلیک نمایید.
۵. اکنون نرم افزار دستگاه شما به روز شده و آماده استفاده است.