

ZEN STONE

نحوه به روز رسانی نرم افزار :

۱. فایل ZENStone_PCFW_US_1_06_01.EXE را روی هارد دیسک کامپیوتر خود دانلود کنید.
نکته : در هنگام دریافت فایل با دو گزینه Run و Save روبرو هستید، برای جلوگیری از بروز مشکل حتما گزینه ذخیره (Save) را انتخاب نمایید.
۲. تمام پنجره های در حال اجرا و برنامه ها ویندوز را ببندید. (در زمان نصب هیچ برنامه ای در حال اجرا نباشد)
۳. پخش کننده را از طریق پورت USB به کامپیوتر وصل کنید.
۴. فایل دانلود شده را اجرا کنید و مراحل نصب را انجام دهید.
۵. اکنون نرم افزار دستگاه شما به روز شده و آماده استفاده است.