

## ZEN VISION W

نحوه به روز رسانی نرم افزار :

۱. فایل **ZENVisionW\_PCFW\_P4S\_L20\_1\_10\_01.EXE** را روی هارد دیسک کامپیوتر خود دانلود کنید.  
نکته : در هنگام دریافت فایل با دو گزینه **Save** و **Run** روبرو هستید، برای جلوگیری از بروز مشکل حتما گزینه ذخیره **(Save)** را انتخاب نمایید.
۲. تمام پنجره های در حال اجرا و برنامه ها ویندوز را ببندید. (در زمان نصب هیچ برنامه ای در حال اجرا نباشد)
۳. پخش کننده را از طریق پورت **USB** به کامپیوتر وصل کنید.
۴. فایل دانلود شده را اجرا کنید و مراحل نصب را انجام دهید.
۵. اکنون نرم افزار دستگاه شما به روز شده و آماده استفاده است.