

راهنمای فارسی

Creative SBS A120

سیستم بلندگوی ۲.۱ با ساب ووفر




تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com





1. بلندگوی سمت راست (Right Speaker)

2. بلندگوی سمت چپ (Left Speaker)

3. ساب ووفر (Subwoofer)

4. به پریز برق شهر (To wall outlet)

5. به منبع صوتی آنالوگ (To Analog audio source)

6. کنترل ولوم صدا (Volume control)

7. کلید روشن / خاموش (On/Off switch)

وقتی هیچ سیگنال صوتی برای تقریباً ۱۵ دقیقه تشخیص داده نشود، بلندگو وارد حالت ذخیره میشود و در صورتیکه سیگنالی تشخیص داده شود به صورت خودکار روشن خواهد شد.