

harman/kardon

راهنمای فارسی راه اندازی Citation

با نرم افزار Google Home



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com



قبل از اینکه شروع کنید

۱) روی موبایل یا تبلتتان، نرم افزار **Google Home** را از اپ استور (برای دستگاههای iOS) یا از گوگل پلی (برای دستگاههای اندرویدی) دانلود کنید.



Google Home

۲) برای راه اندازی اسپیکر **Citation** با دستیار صوتی توکار گوگل، یک اکانت گوگل لازم است. اگر تا حالا اکانت ندارید، یکی بسازید.

<https://account.google.com/signup>

۳) روی موبایل یا تبلتتان، بلوتوث و سرویس **Location** (فقط برای دستگاههای اندرویدی) را فعال کنید.



۴) اسپیکر را به پریز برق وصل کنید.




Citation را راه اندازی کنید

(۱) نرم افزار Google Home را اجرا کنید و مراحل زیر را طی کنید.

⊕ Add > ⊕ Set up device > 🏠 Set up new devices in you home.




(۲) روی home که می خواهید اسپیکر را به آن اضافه کنید لمس کنید و روی "Next" بزنید.




(۳) نرم افزار Google Home دنبال دستگاهها میگردد. همینکه اسپیکر Citation شما را

پیدا کرد، برای اتصال "Yes" را لمس کنید. (*در طول راه اندازی، موبایل شما ممکن


است از وای-فای جدا شود.)




۴) صدایی روی دستگاه پخش خواهد شد تا شما مطمئن شوید که دستگاه درست را راه اندازی میکنید. وقتی که این صدا را شنیدید، روی "Yes" را لمس کنید.




۵) برای فرستادن اطلاعات به صورت ناشناس روی "Yes, I'm in" لمس کنید یا برای امتناع روی "No thanks" لمس کنید.




۶) محل اسپیکر Citation را انتخاب کنید و "Next" را لمس کنید. (*میتوانید یک اتاق شخصی هم بسازید.)




۷) شبکه وای-فای که میخواهید اسپیکر به آن وصل شود را انتخاب کنید و "Next" را لمس کنید. (*مطمئن شوید که موبایل یا تبلتان به همان شبکه بیسیم که اسپیکر وصل است وصل باشد).



۸) قبل از استفاده از دستیار صوتی گوگل، اطلاعات را بخوانید.



۹) به دستیار صوتی گوگل تان آموزش دهید تا صدای شما را تشخیص بدهد. از چهار اعلان پیروی کنید تا مدل صدای شما را بسازد.



۱۰) آدرستان را وارد کنید تا سرویسها را بهبود ببخشید و آن را تأیید کنید.

Enter your address

[Skip](#) [Confirm address](#)

۱۱) سرویسهای پخش موزیکتان را اضافه کنید و سرویس پیش فرض را انتخاب کنید.

Add music services

Google Play Music
Play Music subscription active

Spotify
Free service available

[Not now](#) [Next](#)

۱۲) سرویسهای ویدئوتان را اضافه کنید و در صورتی که نصب شما اجازه برای پخش محتوای ویدئو را میدهد تلویزیون پیش فرض را انتخاب کنید.

Add your video services

Netflix
Linked


CBS
CBS account required

[Not now](#) [Next](#)


۱۳) یک صفحه خلاصه خواهید دید، راه اندازی قابلیت‌های دیگر را انتخاب کنید یا “continue” را انتخاب کنید.



۱۴) راه اندازی تقریباً تمام است. برای رفتن به دمو روی “continue” را لمس کنید.



۱۵) نکته‌هایی در مورد چگونگی استفاده از دستگاه‌تان و فرامین صوتی پیشنهاد شده را بخوانید و روی “Finish setup” را لمس کنید.



۱۶) راه اندازی تکمیل شد. حالا میتوانید موزیک را روی اسپیکر پخش کنید و با فرامین صوتی آن را کنترل کنید.

