

راهنمای فارسی

lepow

Retro 10000

پاور بانک 10000mAh



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸

تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

[www.shobtech.com](http://www.shobtech.com)

[technical@shobtech.com](mailto:technical@shobtech.com)



## مراحل کارکرد

۱. پاور بانک را تکان دهید تا شارژ باقی مانده باتری را نشان بدهد. هر تکه از پنج تکه چراغ شاخص نشاندهنده ۲۰ درصد ظرفیت باتری است. وقتی باتری هیچ نوری را نشان نمیدهد، لطفا دوباره آن را شارژ کنید.

۲. با رابط خروجی پر سرعت 2.1A، میتواند ۹۹٪ محصولات دیجیتالی را شارژ کند مثل:

آیفون/دوربین دیجیتال/PSP/MP4/MP3

۳. وقتی موبایل شما کاملا شارژ شد، پاور بانک به صورت خودکار از شارژ کردن باز می ایستد تا از موبایل و پاور بانک محافظت کند.

## هشدار:

لطفا پاور بانک خودتان را روی یک روال ثابت شارژ کنید (شارژ حداقل یکبار در هر ۶ ماه توصیه میشود) تا عمر باتری پاور بانک افزایش یابد.



## مشخصات

مدل	P20G	P20 plus
نوع سلول باتری	Li-Polymer	Li-Polymer
ظرفیت	10000mAh	15000mAh
ابعاد	130.8x70.9x17.2mm	133x72x20.6mm
محدوده درجه حرارت کاری	5°C~45°C	5°C~45°C
ولتاژ خروجی	DC5V	DC5V
جریان خروجی	2100mA	2100mA

ولتاژ ورودی	DC5V	DC5V
جریان ورودی (حداکثر)	2100mA	2100mA
ولتاژ ورودی (استاندارد)	5.0 V	5.0 V
ولتاژ ورودی (Threshold)	5.0V± 0.25V	5.0V± 0.25V
استاندارد محصول	GB4706.18-2014	GB4706.18-2014

بسته محصول شامل، پاور بانک lepou، راهنما و کابل شارژ USB می باشد.

### دستورهای ایمنی

- از تکانهای شدید پاور بانک، شوک، قرار دادن در معرض نور خورشید یا باران اکیدا خودداری نمائید.
- این محصول را در دمای ۵- تا ۳۵ درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی زیر ۷۵٪ در یک محیط تمیز، خشک و با تهویه خوب نگهداری کنید. از تماس با آتش و مواد خورنده دور نگه دارید.
- این محصول را در سطل آشغال خانه نیندازید. آن را در محل مناسبی برای بازیافت باتری قرار دهید.